




Vielen Dank für Ihren Einkauf!

WICHTIGE INFOS Installationsanweisung:

Deutsch
Français
Español
Türkçe



-  TEMPERATUR von Luft und Karosserieblech muss nicht niedriger als +15°C sein. Wenn sie niedriger ist, erwärmen Sie das Blech und die Dämmmatten mit Heißluftfön.
-  Für eine schonende Entfernung der Autoverkleidung müssen spezielle Entriegelungshebel verwendet werden, um die Clips nicht zu beschädigen und nicht zu verlieren. Wir EMPFEHLEN auch einen zusätzlichen Clips-Set als Vorrat haben. Wenn es bei der Entfernung der Verkleidung Ihres Automodells Schwierigkeiten gibt, können Sie eine Beschreibung dazu im Internet finden.
-  Das Material muss nur auf die trockene, saubere und fettfreie Oberfläche geklebt werden. Sie können dafür die ENTFETTER benutzen. Übliche Lösungsmittel bilden eine Ölschicht, die gutes Ankleben des Materials verhindert. Deswegen wischen Sie zuvor das Autoteil ab, stellen Sie sicher, dass das Mittel nicht die Farbe löst und keine Ölschicht auf der Oberfläche lässt. Erst danach fangen Sie mit der Montage an.

Nützliche Tipps

Beispiele der Installationen an verschiedenen Automodellen

Materialberechnung

Wichtige Artikel und noch mehr:

kilmat.com
@kilmat.official @kilmat_de
@KilmatSoundDeadening



Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per e-Mail:

info@kilmat.com



Benutzen Sie immer bei der Arbeit die **HANDSCHUHEN!**
Das Material hat scharfe Kanten.

Kleben Sie so viel Material wie möglich auf **ALLE** Oberflächen des zu isolierenden Teiles.

NICHT BEKLEBEN Versteifungsrippen, Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen!
Die Entwässerung ist erforderlich, um die Feuchtigkeit nach außen abzuleiten.

UNBEDINGT drücken Sie das Material mit einer Andrückrolle an! Rollen Sie es so lange aus, bis die spezielle Prägung auf der Folie völlig glatt ist. Wenn sich eine Luftblase unter dem Material gebildet hat, - schneiden, die Luft auslassen und das Material an dieser Stelle wieder andrücken.