

GRACIAS POR SU COMPRA!

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA INSTALACIÓN:

Deutsch
Français
Español
Türkçe



- ¡La TEMPERATURA del aire y del metal de la carrocería durante la instalación no debe ser inferior a 15°C! Si está más baja, ¡caliente la superficie y las hojas del material con un Secador de pelo industrial!
- Para quitar el Revestimiento, use extractores especiales para las presillas, para evitar que se rompan o se pierdan. También le RECOMENDAMOS contar con presillas adicionales. Si tiene dificultades para desmontar el Revestimiento de su modelo de auto, busque información sobre su desmonte en Internet.
- ¡El material solo debe pegarse en una superficie limpia, seca y desengrasada! Para hacer esto, use productos etiquetados con la palabra "DESENGRASANTE"! Los solventes comunes forman una película de aceite que evita que el material se pegue. Por lo tanto, primero limpie la superficie de la pieza, asegúrese de que líquido que utilice no disuelva la pintura y no deje una película de aceite en la superficie. Solo después de eso, proceda a la instalación

Consejos útiles

Ejemplos de instalaciones por modelo

Cálculo del material

Artículos importantes y mucho más

LOS PODRÁ ENCONTRAR AQUÍ:

kilmat.com @kilmat.oficial
@kilmat_espana @kilmat_latam
@KilmatSoundDeadening



Si tiene alguna pregunta, contactenos por correo electrónico por la dirección de correo:

info@kilmat.com



Durante el trabajo, use GUANTES para proteger sus manos. El material tiene bordes filosos!

Pegue el material tanto como sea posible a TODA la superficie de la parte que está aislando.

¡NO SELLE los refuerzos ni los orificios de ventilación o drenaje con material! El drenaje es necesario para la salida de la humedad al exterior.

¡ASEGÚRESE de presionar todo el material con un RODILLO! Pase el rodillo hasta que el estampado en papel de aluminio esté completamente alisado. Si se formó alguna "burbuja de aire" debajo del material, córtela con un cuchillo, para expulsar el aire y pase nuevamente el rodillo en este lugar.